HP-LJ P1606dn 印表機使用說明

一、列印操作說明

- 使用印表機前,請先確認印表機電源是否開啟。若未開啟時,請先按面板前方電源鈕
 即可使用。
- 若同學要列印的檔案放置在 USB 或隨身硬碟裡,請先把要列印的檔案放置在桌面或暫存 槽(D槽、E槽、F槽),此步驟能減少列印時間及列印問題。
- 打開印表頁面後,請盡量選擇預設印表機(和電腦相同排的印表機),若預設印表機忙碌
 時再選擇其它印表機印表。

旧印			?
印表機 名稱(M): 狀態: 類型: 位置:	 HP LaserJet P1505n_22597 HP LaserJet P1505n_22595 HP LaserJet P1505n_22595 	印表機 IP	 ▶ 內容(P) ▲ 尋找印表機(D) ■ 列印至檔案(L)
註 鮮 : 指定範圍 ● 全部(A) ○ 本頁(E) ○ 頁數(G): [HP LaserJet P1505n_22597		」 于 動 變 面 列 印 (X) 1 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
輸入頁碼/文件 1,3,5 - 12)。 列印內容(W): 初印(P):	HP LaserJet P1505n_22599 Microsoft Office Document Image Microsoft XPS Document Writer	◆ 頂設にり表機 9 Writer	■
≫ύ⊢⊮(<u>Φ</u>): [配合紙張調整大小(乙):	不變更比例
選項(<u>O</u>)		i	確定 取消

4. 按下確定鈕前,請先確認是否有同學正在列印或印表機上就緒燈 有亮起,若無同學使

用並且就緒燈有亮,即可使用列印。同學使用完畢後,請將電腦關機或重新啟動。

- 5. (如有遇到列印問題,請參考「四、問題排除」)
- 6. IIP LaserJet P1606dn 的印表機,面板上的按鈕比較脆弱,請不要大力的按,嚴重時將 導致印表機無法列印,請同學愛護實習室的印表機。
- 7. 倡導節能減碳,請同學盡量使用雙面列印,並配合單面多頁列印(請詳<u>單面多頁印表法</u>)。
 (列印方式,請參考「三、紙張雙面列印」)

二、印表機控制面板

(控制面板包含四個指示燈和兩個按鈕)

圖示 1-3 HP LaserJet Professional P1560 與 P1600 印表機 系列控制面板



 碳粉匣指示燈
 : 當碳粉快用完時,碳粉匣指示燈會亮起。當碳粉匣被取出裝置時, 碳粉匣指示燈會閃爍。

2 注意指示燈
1:表示碳粉匣盒蓋沒有關好或有其他錯誤。

3 就緒指示燈 ():當裝置準備好列印時,就緒指示燈就會亮起。當裝置正在處理資料時,就緒指示燈就會閃爍。

④ 列印指示燈:閃爍表示發生錯誤仍可繼續使用,或手動送紙工作已就緒,可以繼續執行。

- ⑤ 列印按鈕 : 當列印指示燈閃爍時,按下列印按鈕即可繼續執行列印工作。
- 取消列印按鈕
 :若要取消目前的列印工作,請按取消列印按鈕。



三、紙張雙面列印

(P1606dn印表機,系統預設為自動雙面列印,除非前一位使用者有改過,因此僅需確認以下步驟 即可,若您不會調整設定,請重新開機再使用即可)

 按「列印」後,確認啟動雙面列印裝置。(如下圖示)按「印表機內容」或「喜好設定」(軟 體不同有不同選項)



刻印	X			
一般選項				
選擇印表機				
HP LaserJet 1022n 225 HP LaserJet 5200 Serie HP LaserJet Profession	→ HP LaserJet 1022n 225250 Microsoft XPS Docume → HP LaserJet 5200 Series PCL 5 226.198 承 傳送至 OneNote 2010 → HP LaserJet Professional P1606dn B201			
4	4			
状態: 就緒位置:註解:	■列印到檔案(E) 喜好設定(R) 尋找印表機(D)			
頁面範圍 の 会部(1)				
● <u>実</u> 部(<u>u</u>) ● 選擇範圍(<u>u</u>) ● 本頁(<u>u</u>) ● 百數(<u>c</u>)・ 1	□ 自動分頁(Q)			
請輸入一個頁碼或單一分頁單 例如 5-12	範圍。			
	列印(P) 取消 套用(A)			

 「外觀」⇒「雙面列印」打勾按確定,若是PPT檔,請加勾「每頁頁數」 4-9頁選項,以增 加列印速度

🙀 HP LaserJet Professional P1606dn B201-251 - 內容				
進階 紙張/品質 效果 外觀 服務				
列印工作快捷設定(型)				
★命名 ▲ 儲存(⊻)				
文件選項				
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●				
── 向上翻頁(旦)				
・ 手冊列印(K)	3 4			
	[23//210公置]			
4 每張頁數(P)				
可们自首而框线				
	列印方向			
	○ 縱向(1)			
先向石冉向ト	() (() () () () () () () () () () () ()			
	● 橫向(№)			
	□			

支援的紙張大小:

若要獲得最佳列印結果,列印前請先選取適當的紙張尺寸,並輸入印列驅動程式。 此印表機驅動程式僅支援某些紙材尺寸的自動雙面列印。對於印表機驅動程式不支援的 紙材尺寸,請使用手動雙面列印程序。

Letter 216 x 279 公釐 Legal 216 x 356 公釐 A4 210 x 297 公釐 Executive 184 x 267 公釐 8.5 x 13 216 x 330 公釐 A5 148 x 210 公釐 A6 105 x 148 公釐 B5 (JIS) 182 x 257 公釐 16K 184 x 260 公釐 195 x 270 公釐 197 x 273 公釐

四、問題排除

- 印表機開啟電源鈕後無任何反應時,請確認印表機電源線是否有插上、印表機內是否有 碳粉匣、進紙匣中是否已添裝紙張。若發現無碳粉匣,請盡速告知工讀生。
- 開啟列印選單前,若出現(圖一)情況,表示印表機出現問題,請參考(問題排除1)。
 若出現(圖二)情況,表示前使用者未完成列印,請同學列印前,把前使用者未完成列印 的資料刪除後,在進行列印。刪除方式,請參考(圖二)(圖三)。若是自己的列印資料錯 誤,需要取消時,也是參考(圖二)(圖三)。



(圖三)

- 碳粉匣指示燈亮▲起時,拿起碳粉匣水平輕搖一下,重新測試列印,若列印出來的紙張, 依然不清楚時,請告知工讀生換取新碳粉匣。
- 注意指示燈亮△起時,可能是碳粉匣盒蓋沒有關好、卡紙或印表機故障。卡紙及印表機 故障問題,請盡速告知工讀生處理。
- 就緒指示燈亮─起時,表示能夠正常列印。若印表機正在處理或傳送列印資料時,就緒 指示燈○會以閃爍方式呈現,資料處理或傳送完畢,即能正常列印。
- 6. 當列印指示燈閃爍,並且已放置好要列印的紙張後,按下列印按鈕,即可列印。
- 列印時發現不是自己所列印的資料時,請先向周圍同學確認是否為同學的資料,若都不 是同學的資料,請按取消列印按鈕×,即可取消一個列印工作。
- 8. 若上述的問題排解還是不能解決同學的問題,請將印表機重新開機,並且建議電腦本身 也能重新開機,在電腦重新開機前,請同學先將須儲存的資料先暫存在暫存槽(D槽或E 槽或F槽)裡,否則資料在重開機後會遺失。若印表機及電腦重新開啟後,還是有相同問 題存在,請盡速告知工讀生。